

UPS με οθόνη USB και LCD, 1500 VA, μαύρο

EG-UPS-034

ULTIMATE DEFENCE

- Ενημερωτική οθόνη LCD
- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγής και αξιόπιστη ιδανική για οικιακή και μικρή χρήση γραφείου



Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοτικό αδιάλειπτης ισχύος 1500 VA για υπολογιστές
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (AVR)
- Διασύνδεση USB
- Ένδειξη κατάστασης LCD
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Προστασία από υπερφόρτωση, υπερτάσεις, ακίδες και κεραυνούς
- Ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Προστασία υπερφόρτισης και υπερφόρτισης
- Συμπεριλαμβανομένου του πρακτικού λογισμικού διαχείρισης UPS

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	2
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.0457805
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	25.3
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	450x180x295 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	380x395x305 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309080880
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
καλώδιο USB
CD λογισμικού
Εφεδρική ασφάλεια

Πιστοποιητικά



Προδιαγραφές

Τύπος: line interactive

Κυματομορφή: ημιτονοειδές κύμα (δίκτυο AC), τροποποιημένο (τετράγωνο) ημιτονοειδές κύμα (μπαταρία)

Είσοδος: 220 V AC $\pm 25\%$, 50 / 60 Hz $\pm 10\%$

Έξοδος: 220 V AC $\pm 10\%$, 50 / 60 Hz $\pm 1\%$ (220 V AC $\pm 5\%$ σε λειτουργία μετατροπής)

Χρόνος εναλλαγής: λιγότερο από 10 ms

Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 8...20 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)

Μπαταρία: σφραγισμένος μολύβδου-οξέος 12 V DC / 8 Ah x 2 τμχ (συνδεδεμένο σε σειρά)

Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες

Υποδοχές: ενσωματωμένο καλώδιο εισόδου, 3 τμχ x έξοδος C13, 2 τεμ. x γερμανικό Shuko

Διασύνδεση ελέγχου USB: Υποδοχή BF

Συνθήκες λειτουργίας: 0°C ~ 40°C, σε υγρασία 20 ~ 90 %RH χωρίς συμπύκνωση

Ισχύς: 1500 VA (900 W)

Ρεύμα φόρτισης: έως 1,2 A

Θόρυβος: < 45 dB σε απόσταση 1 m

Διαστάσεις: 400 x 125 x 220 mm

Καθαρό βάρος: 10,8 kg

Λειτουργία "Ψυχρής εκκίνησης"

Απαιτήσεις συστήματος

Το λογισμικό είναι συμβατό με τους Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να